


Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning



www.logmax.com

[sv] 1.2

Bruksanvisning i original



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Tel. +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Innehållsförteckning

Förord	11
Om denna bruksanvisning	11
Upphovsrätt	11
Synpunkter och förslag	11
Definitioner	12
Säkerhet	13
Allmänt	13
Varningar och symboler	13
Säkerhetsdekaler	14
Aggregat	14
Basmaskin	14
Kunskapskrav	15
Skyddsutrustning	15
Användningsområde	15
Riskzon	15
Kedjeskott	16
Klämrisk	17
Trycksatta och heta vätskor	17
Explosionsrisk	18
Modifiering	18
Skötsel av basmaskinen	18
Garanti- och reklamationsinformation	19
Reklamation	19
Livstids slanggaranti	19
Monteringsanvisning	21
Krav på maskinägaren	21
Krav på basmaskin	21
Funktion och konstruktion	23
Aggregatöversikt	23
Typskylt	24
Ram och skyddshuv	24
Ram	24
Övre slitplåt	24
Nedre slitplåt	24
Skyddshuv	25
Kvistningsenhet	25

Övre kvistkniv	25
Active Friction Control™ (AFC)	26
Hydrauliskt styrd övre kvistkniv	26
Höger och vänster kvistkniv	26
Nedre kvistkniv	26
Fast kvistkniv	26
Matningsenhet	27
Diametermätning	28
Tvåpunktsmätning	28
Längdmätning	28
Längdmätning med mätthjul	29
Sågenhet	29
Såg 98XL	31
Såg 411XL	32
Sågkedjesmörjning, Super Greasy	32
Extrautrustning	33
Rotsökning (Find End)	33
Stubbehandling	33
Hantering	35
Transport av löst aggregat	35
Transport av aggregat monterat på basmaskin	36
Förvaring	36
Innan förvaring	36
Under förvaring	37
Efter förvaring	37
Skrotning och återvinning	38
Handhavande	39
Uppstart av aggregat	39
Avverkningsarbete	40
Planering	40
Fällning	41
Dubbelkap	42
Upparbetning och sortering	42
Grova grenar	42
Klykor	43
Parkering vid arbetets slut	43
Oförutsedda driftstopp	44
Kontroll och underhåll	45

Parkering av aggregat inför kontroll och underhåll	46
Parkering i upptiltat läge	46
Parkering i nedtiltat läge	46
Grovrengöring	46
Kontroll av aggregatet	47
Kontrollera att aggregatet inte har sprickor	47
Kontroll av anslagsbuffertar	47
Kontroll av elkablage	48
Kontroll av slitplåtar	48
Slitplåt vid toppsåg	48
Övre slitplåt	48
Nedre slitplåt	48
Kontroll och justering av skyddshuv och flaklås	48
Axlar till matarhjulssarmar och kvistknivar	49
Kontroll av Log Max standardaxlar	49
Kontroll av axialglapp	50
Kvistningsenhet	50
Kvistknivarnas eggar	50
Övre kvistkniv	51
Höger och vänster kvistkniv	51
Nedre kvistkniv	52
Fast kvistkniv	52
Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning	52
Byte av övre kvistknivens fjäder	53
Grundinställning och justering av övre kvistknivsgivare	54
Active Friction Control™ (AFC)	54
Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår	55
Matningsenhet	55
Kontroll av matarhjul	55
Åtdragning av matarhjulsmuttrar	55
Byte av matarhjul	56
Demontering av matarhjul	56
Montering av matarhjul	56
Kontroll av åtdragning av skruvar till matarhjulsmotorer	57
Diametermätning	57
Längdmätning	57
Kontroll av längdmätning	58

Byte av mät hjulsbanor	59
Sågenhet	60
Kontroll av kedjeskottsskydd	61
Fylla sågkedjeolja	61
Kontroll av sågkedjesmörjning	61
Kontroll av sågkedja	61
Kontroll av sågsvärd	62
Kontroll av sågkedjehjul och sågkedjefångare	62
Byta sågkedjehjul och sågkedjefångare	63
Såg 98XL	64
Sträcka sågkedja	64
Kontrollera sågkedjesträckningen	64
Byta sågkedja	65
Byta sågsvärd	66
Såg 411XL	67
Sträcka sågkedja	67
Kontrollera sågkedjesträckningen	68
Byta sågkedja	68
Byta sågsvärd	69
Hydraulsystem	70
Byte av hydraulslang	71
Hydraulslang med ORFS-kopplingar	71
Hydraulslang med BSP-kopplingar	72
Hydraulslang med Banjo-koppling	73
Hydraulslang med JIC-koppling	74
Hydraulslang med WEO-koppling	75
Kontroll och byte av ackumulatorer	75
Tryckkontroll	77
Kontroll och justering av tryckinställning	77
Tryckinställningar	78
Särskilda instruktioner	79
Inställning av huvudtryck	79
Kontroll av servotryck	79
Kontroll av funktion ansluten till "PL"	80
Kontroll av rotationsenhet	80
Inställning av svärdmatningstryck	80
Inställning av matarhjularmstryck	80
Extrautrustning	80

Find End	80
Reparationssvetsning	80
Underhållsschema	83
Smörjschema 8h	83
Underhållsschema 8h	84
Underhållsschema 50h	85
Underhållsschema 250h	86
Underhållsschema 1000h	87
Serviceinformation	89
Felsökning	91
Tekniska data	93
Mått och vikt	93
Mått och grundvikt.	93
Vikter på extrautrustning	93
Ljudnivå	93
Temperatur	93
Hydraulik	94
Krav på hydraulolja	94
Allmänna rekommendationer	94
Minimikrav på hydraulsystemet	94
Sågkedjehastighet	94
Smörjmedel	95
Krav på sågkedjeolja	95
Smörjfett	95
Generella åtdragningsmoment	96
Generella åtdragningsmoment med Nord-Lock brickor	97
Generella åtdragningsmoment för Expander	97

Förord

Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning gäller för gripskördare Log Max 7000XT Fixed Head.

Bruksanvisningen informerar om hur gripskördaren, fortsättningsvis benämnd "aggregatet", fungerar, underhålls och används på ett säkert sätt. Studera bruksanvisningen noga innan aggregatet börjar användas.

Bruksanvisningen behandlar främst aggregatets grundläggande mekaniska och hydrauliska uppbyggnad, funktion, handhavande och underhåll. Krav på och funktionalitet i aggregatets elektriska styrsystem behandlas endast övergripande.

OBS!

Ditt aggregat är inte nödvändigtvis utrustat med all utrustning som beskrivs i denna bruksanvisning.

Se bruksanvisning för aktuellt styrsystem för fullständig information om det styrsystem som monterats på ditt aggregat.

Förvara alltid bruksanvisningarna i basmaskinens hytt eller i nära anslutning till den plats där arbetet utförs, eftersom behovet av viktiga uppgifter angående användning, säkerhet och underhåll när som helst kan uppstå.

OBS!

Om bruksanvisningen förloras ska en ny omedelbart anskaffas. Bruksanvisning kan beställas hos återförsäljare.

All information som text, illustrationer och specifikationer är baserad på den produktinformation som fanns tillgänglig när bruksanvisningen skapades.

Illustrationer som återfinns i denna bruksanvisning utgörs i vissa fall av typexempel och föreställer därför inte exakta avbildningar av aggregatet och dess delar.

Upphovsrätt

Endast Log Max AB äger full upphovsrätt till denna bruksanvisning och dess innehåll. Det är förbjudet att på något sätt kopiera eller distribuera hela eller delar av denna bruksanvisning utan skriftligt tillstånd från Log Max AB.

Synpunkter och förslag

Lämna gärna synpunkter och förslag på bruksanvisningen. Skriv ner vad som bör ändras och skicka det till manual@logmax.com.

OBS!

För att undvika missförstånd är det säkrast att lämna synpunkter och förslag på engelska eller svenska.

Definitioner

Nedan följer en sammanfattning och förklaring av speciella uttryck, som används i denna bruksanvisning och inte förklaras på annat ställe.

Uttryck	Förklaring
Aggregat	Maskinen för vilken denna bruksanvisning gäller. Kan även kallas för gripskördare, skördaraggregat, skördarhuvud.
Basmaskin	Den maskin som aggregatet monterats på. Kan även kallas för bärare, traktor, transportfordon.
Drifttimmar (h)	Motortimmar räknat av basmaskinens timräknare. Förkortas "h" i vissa sammanhang.
h	Se "Drifttimmar".
Heta arbeten	Servicearbete där det utvecklas mycket värme, till exempel reparationssvetsning.
Motfas	Fasen på kvistknivens egg som är närmast stammen.
DBH	Diameter vid brösthöjd. Trädets stamdiameter 130 cm från marknivå.

Säkerhet

Allmänt

Felaktig användning av aggregatet kan medföra allvarliga skador på förare, aggregat och dess omgivning. Därför är det viktigt att läsa, förstå och följa instruktionerna i denna bruksanvisning innan aggregatet tas i bruk.

Om föreskrifterna i denna bruksanvisning avviker från lokala lagar och bestämmelser är du skyldig att följa lokala lagar och bestämmelser.

Varningar och symboler

Följande varningar och symboler används i denna bruksanvisning för att göra dig uppmärksam på risker som kan leda till personskador eller dödsfall.



Fara!

Fara anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till permanent nedsättning av arbetsförmåga eller dödsfall.



Varning!

Varning anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till allvarlig personskada.



Försiktighet!

Försiktighet anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till personskada.

Följande varning används i denna bruksanvisning för att göra dig uppmärksam på risker som kan leda till materiella skador.

Viktigt!

Viktigt anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till materiella skador.

Tilläggsinformation markeras enligt nedan.

OBS!


Tydliggör information som är viktig för förståelse eller utförande av moment.

Säkerhetsdekaler

Säkerhetsdekaler ska vara väl synliga, läsliga och hela. Om en dekal skadats eller saknas ska den ersättas. Säkerhetsdekaler kan beställas från återförsäljaren.

Aggregat

Aggregatet är utrustat med säkerhetsdekaler som varnar för förhållanden som kan medföra allvarig personskada eller dödsfall. Säkerhetsdekaler har gul bakgrund.



Följande säkerhetsdekaler sitter på aggregatet:

1. Varning för kedjeskott
2. Varning för klämrisk

Basmaskin

Basmaskinens kran ska utrustas med säkerhetsdekaler som anger en riskzon av minst 90 meter.

Kunskapskrav

Allt arbete med aggregatet får endast utföras av personer som har erforderlig kunskap om det arbete som ska utföras. Detta gäller speciellt, men inte endast vid:

- hantering och transport.
- installation på basmaskin.
- normal användning.
- underhåll.
- service.

Med erforderlig kunskap avses den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt.

Skyddsutrustning

Använd den skyddsutrustning som är nödvändig för det arbete som ska utföras, till exempel: hjälm, skyddsskor, handskar, hörselskydd, skyddsglasögon.


Användningsområde

Aggregatet är endast avsett för skogsavverkning där aggregatet fäller och upparbetar träd. All annan användning är förbjuden. Exempel på otillåten användning är:

- bogsering av maskiner.
- lasthantering av annat än träd.

Riskzon


När aggregatet används för fällning och upparbetning av träd ska ett säkerhetsavstånd av minst 90 meter iakttas av samtliga personer som befinner sig utanför basmaskinens hytt.



Föraren är skyldig att omedelbart avbryta arbetet om någon befinner sig i riskzonen.

Kedjeskott

När en sågkedja brister kan delar av sågkedjan slungas iväg med höga hastigheter. Om sågkedjebrottet sker med en pisksnärt kan delarnas hastighet bli flera gånger högre än sågkedjehastigheten.




Fara!

Kedjeskott är förenat med livsfara! Energin i ett kedjeskott kan vara lika hög som för en gevärskula.

Var därför noggrann med att följa instruktionerna för användning av aggregatet och underhåll av sågenheten.

**Fara!**

Vid kedjeskott kan sågkedjedelar flyga utanför aggregatets riskzon.



Vid aktivering av sågenheten ska aggregatet vara positionerat så att kedjeskott inte riskerar att träffa:

- basmaskinens hytt.
- personer utanför riskzonen.
- andra maskiner.
- övrig egendom.

Aggregatet är utrustat med kedjeskottsskydd. Skyddet är integrerat i aggregatets ram. Skyddet får under inga omständigheter modifieras. Använd inte aggregatet om skyddet är skadat eller på annat sätt har nedsatt funktion.

Klämrisk

Klämrisk föreligger vid aggregatets rörliga delar. Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Trycksatta och heta vätskor

Aggregatet arbetar med vätskor under högt tryck som kan uppnå höga temperaturer. Risk för skär- och brännskador föreligger vid läckage. Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Explosionsrisk

Aggregatet är utrustat med slutna utrymmen som kan innehålla brännbara vätskor. Explosionsrisk föreligger vid Heta arbeten i närheten av dessa utrymmen.

Aggregatets hydraulsystem är utrustat med ackumulatorer. Dessa är fyllda med gas under högt tryck. Om en ackumulator går sönder kan gasen frigöras explosionsartat.

Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Modifiering

All modifiering av aggregatet måste godkännas av Log Max AB. Efterinstallation av extrautrustning ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap om aggregatet och extrautrustningen.

Skötsel av basmaskinen

Följ alla anvisningar om skötsel och användning av basmaskinen som finns i dess bruksanvisning.

Håll basmaskinens hytt städad och rutor rena.

Basmaskinens dörrar och fönster ska hållas stängda när aggregatet är i drift.

Garanti- och reklamationsinformation

Aggregatet omfattas eventuellt av olika garantier. Vilka garantivillkor som gäller ska ha upphandlats vid försäljningen av aggregatet och framgå av försäljningskontraktet.

För att någon garanti ska vara giltig måste:

- handhavande och underhåll av aggregatet ske enligt denna bruksanvisning.
- installation av aggregat vara korrekt utförd enligt av Log Max AB tillhandahållen installationsanvisning.
- garantikortet vara korrekt ifyllt och skickat till Log Max AB inom den tid som anges på garantikortet.

OBS!

Montering av utrustning på aggregatet som inte godkänts av Log Max AB kan göra garantin på hela eller delar av aggregatet ogiltig.

Log Max AB tar inget ansvar för följdskador som orsakats av icke godkänd utrustning.

Reklamation

Om en komponent på aggregatet, som inte är en förbrukningsdel, havererar inom garantitiden ska den reklameras. Reklamation av komponenten görs till återförsäljaren av aggregatet eller återförsäljaren av komponenten.

Reklamation görs genom att en korrekt ifylld reklamationsrapport lämnas till återförsäljaren.

Livstids slanggaranti

Log Max AB erbjuder livstids slanggaranti på de aggregat som brukas i Sverige och Finland och köpts direkt av Log Max AB.

Slanggarantin gäller de flesta hydraulslangar på aggregatet och innebär att Log Max AB kostnadsfritt tillhandahåller en ny slang vid haveri. Se separata slanggarantivillkor för mer information.

Slanggarantin gäller under 10'000 drifttimmar eller 5 år. Garantin upphör vid det som inträffar först och gäller endast för den första ägaren av aggregatet.

Monteringsanvisning

Installationsanvisning ska följa med aggregatet vid leverans. Kontakta Log Max AB om installationsanvisningen saknas.

Installation, igångkörningskontroll och leveransservice av aggregat får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Krav på maskinägaren

Maskinägaren är skyldig att se till att gällande säkerhetsföreskrifter följs för den kompletta maskinen enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, 2014/30/EU samt aktuell utgåva av ISO 11850.

Krav på basmaskin

För att ett aggregat ska få installeras på en basmaskin måste basmaskinen uppfylla kraven i aktuell utgåva av ISO 11850.

ISO 11850 ställer krav på bland annat, men inte endast att:

- förarplatsen är skyddad mot inträngande objekt, däribland kedjeskott (OPS).
- förarplatsen är skyddad mot fallande objekt (FOPS).
- förarplatsen är skyddad mot rullning/vältning av maskinen (ROPS).
- basmaskinen är försedd med säkerhetsbrytare och nödstopp på lämpliga platser.
- kombinationen av basmaskin och aggregat är stabil, se tabell nedan.

Rekommenderad vikt		
 907119	 907125	 907122
Aggregatmodell	Skördare	Grävmaskin
7000XT Fixed Head	-	25-35 ton


OBS!

Tabellen är endast en rekommendation. Vilken storlek av basmaskin som krävs beror bland annat på basmaskinens utformning och kranlängd.


Funktion och konstruktion

Aggregatöversikt

Nedan visas en översikt över aggregatets orientering och huvuddelar.



A	Vänster
B	Fram
C	Höger
D	Bak
E	Upptiltat
F	Nedtiltat
1	Typskylt
2	Ram med skyddshuv
a	Ram
b	Skyddshuv
3	Kvistningsenhet
a	Övre kvistkniv
b	Vänster kvistkniv
c	Höger kvistkniv
d	Nedre kvistkniv
4	Matningsenhet
a	Vänster matarhjul
b	Vänster matarhjulsarm
c	Höger matarhjul
d	Höger matarhjulsarm
5	Längdmättningsenhet
6	Sågenhet
a	Sågmotor
b	Sågsvärd och sågkedja



Typskylt

Aggregatets typskylt är placerad under skyddshuven på aggregatets högra sida.

DESIGNATION =	Maskintyp
TYPE =	Aggregatmodell
YEAR =	Tillverkningsår
SERIAL NO. =	Serienummer
WEIGHT (KG) =	Grundvikt
MAX PRESSURE (BAR) =	Maximalt hydraultryck

CE-märkningen anbringas på aggregat som uppfyller EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Eventuell ET-märkning innebär att en oberoende tredje part har verifierat att aggregatet uppfyller EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Ram och skyddshuv

Ram


Ramen har fästen för aggregatets övriga enheter och en integrerad tank för sågkedjeolja.

Övre slitplåt

Övre slitplåten (1) sitter svetsad på ramens övre del. Slitplåten skyddar ramen mot förslitningsskador.

Nedre slitplåt

Nedre slitplåten (2) sitter svetsad på ramens nedre del. Slitplåten skyddar ramen mot förslitningsskador. Den nedre slitplåten har även en integrerad fast kvistkniv.




Skyddshuv

Skyddshuven på ramens överdel skyddar viktiga delar av aggregatets styrelektronik och ventilkpaket. Skyddshuven är fäst mot ramen med gångjärn, flaklås och en gasdämpare. Flaklåsen möjliggör snabb och enkel öppning och stängning av skyddshuven. Gasdämparen hjälper till att öppna och stänga skyddshuven. Skyddshuven har justerbara stoppskruvar för att säkerställa att skyddshuven är spänd mot ramen.

Kvistningsenhet

Kvistningsenhetens uppgift är att skära av stammens grenar och bära stammen när den matas genom aggregatet.

Kvistningsenheten är utrustad med fyra rörliga och en fast kvistkniv.



1. Övre kvistkniv
2. Vänster kvistkniv
3. Höger kvistkniv
4. Nedre kvistkniv
5. Fast kvistkniv
6. Höger skyddsplåt
7. Vänster skyddsplåt

- A Öppna
B Stäng

Övre kvistkniv

Den övre kvistkniven är fjäderbelastad för att ligga an mot stammen. En givare känner övre kvistknivens läge. Aggregatets styrsystem kan på så sätt mäta stammens avstånd från ramen, "stamläget".

Genom att öppna och stänga de övriga rörliga kvistknivarna med hjälp av signalen från givaren kan aggregatets styrsystem reglera stamläget.

Den övre kvistkniven är en helsvetsad konstruktion med utbytbart knivskär.

Active Friction Control™ (AFC)

Då aggregatet är utrustat med AFC ställs önskat stamläge in direkt i aggregatets styrsystem.

Hydrauliskt styrd övre kvistkniv

Då aggregatet är utrustat med hydrauliskt styrd övre kvistkniv kan aggregatets styrsystem, vid behov, dra in den övre kvistkniven mot dess stoppklack.

Höger och vänster kvistkniv

Höger och vänster kvistkniv styrs av separata hydraulcylindrar som i sin tur styrs av en gemensam ventil. Kvistknivarna kan stänga, öppna eller stanna i valfritt läge.

Höger och vänster kvistkniv har en vinklad förlängning längst ut på kvistkniven som gör det lättare att plocka upp stammar ur en virkesvälta. Den rundade spetsen förhindrar att virket skadas när stammarna plockas ur virkesvälтан. Förlängningen fungerar även som ett mekaniskt stopp mot aggregatets ram.


Nedre kvistkniv

Den nedre kvistkniven styrs av en hydraulcylinder som i sin tur styrs av en ventil. Kvistkniven kan stänga, öppna eller stanna i valfritt läge.

Den nedre kvistkniven stänger mot ett mekaniskt stopp som är integrerat i ramen.

Fast kvistkniv

Den fasta kvistkniven är integrerad i ramens nedre slitplåt och möjliggör viss kvistning vid matning bakåt.



Matningsenhet

Matningsenhetens uppgift är att mata stammen genom aggregatet. Matningsenheten är utrustad med två matarhjul monterade på separata hydraulmotorer, vidare benämnd matarhjulsmotor. Matarhjulsmotorerna är monterade på höger och vänster matarhjulsmotor.

- A Öppna
- B Stäng
- C Stammens färdriktning vid matning framåt
- D Stammens färdriktning vid matning bakåt

Matarhjulsmotorerna styrs av en gemensam ventil. Matarhjulsmotorerna kan styras så att matarhjulen matar stammen framåt, bakåt eller stannar i valfritt läge.

Matarhjulsmotorerna styrs av separata hydraulcylindrar som i sin tur styrs av en gemensam ventil. Matarhjulsmotorerna kan stänga eller öppna.

Den hydrauliska kretsen för stängning av matarhjulsmotorerna är försedd med en ackumulator. Ackumulatorns uppgift är att dämpa tryckstötter och säkerställa matarhjulens anslutning mot stammen.

Matningsenheten är konstruerad så att matarhjulets kraft mot stammen varierar med stamdiametern trots konstant tryck i hydraulcylindrarna.

Matarhjulsmotorernas rörelse begränsas mekaniskt av cylindrarna när matarhjulsmotorerna öppnar och mot ramen när matarhjulsmotorerna stänger. Ramen är försedd med anslagsbuffertar för att minska belastningen på matarhjulsmotorerna och ramen.

Log Max AB tillhandahåller tre varianter av matarhjul, V-stål Hard Grip, V-stål Soft Grip och Eukalyptus. Alla varianterna är svarvade för god diamettermätning och V-stål matarhjulen är självrensande.

V-stål Soft Grip matarhjul är skonsammare mot stammen än V-stål Hard Grip matarhjul. V-stål Hard Grip matarhjul tillåter högre inträngning och ger därmed bättre grepp. Eukalyptusmatarhjul är konstruerade för att avlägsna barken ifrån stammen när den matas genom aggregatet.

Diametermätningseenhet

Aggregatet kan utrustas med givare för att mäta diametern på den stam som matas genom aggregatet.


Aggregatets styrsystem beräknar stamdiametern med hjälp av signalerna från givarna.

Med hjälp av längd- och diametermätning kan aggregatets styrsystem hjälpa föraren att dela upp trädet i de virkesdimensioner som ger bäst ekonomisk avkastning.

Tvåpunktsmätning

Med tvåpunktsmätning sker diametermätningen mekaniskt via matarhjul och matarhjulsarmarna. Givarna för diametermätningen är monterade på matarhjulsarmarna och känner av matarhjulsarmarnas rörelse.

1. Givare



2210306

Längdmätningseenhet

Längdmätningseenhetens uppgift är att mäta längden på stammen som matas genom aggregatet.


Längdmätning med mätjul

Längdmätningen sker mekaniskt med ett mätjul som följer stammen. En givare känner av mätjulets rotation. Aggregatets styrsystem beräknar stamlängden med hjälp av signalen från givaren.

Mätjulet är monterat på en mätjulsarm som styrs av en hydraulcylinder. Hydraulcylindern styrs av en elektriskt styrd ventil.

Mätjulet kan ansättas mot stammen eller dras in i ramen.

Den hydrauliska kretsen för ansättning av mätjul är försedd med en ackumulator. Ackumulatorns uppgift är att dämpa tryckstötter och säkerställa mätjulets anliggning mot stammen.



1. Mätjulsarm
2. Mätjul
3. Hydraulcylinder
4. Ackumulator


Mätjulet är uppbyggt av ett antal olika mätjulsbanor. Det finns olika varianter av mätjulsbanor för olika förhållanden. Kontakta återförsäljaren för mer information.

2211516

Sågenhet

Sågenhetens uppgift är att såga av stammen så att trädet kan fällas och kapas upp i önskade längder.

Aggregatet är utrustat med två sågenheter, en huvudsåg och en toppsåg.



Sågenheten är utrustad med en sågkedja som är monterad på ett sågsvärd.

Sågsvärdet kan dras in i ramen eller köras ut mot stammen. När sågsvärdet är inne i ramen benämns sågsvärdet vara "hemma". I övriga fall benämns sågsvärdet vara "ute".

Sågsvärdets rörelseriktning vid:

- A Hemrörelse
- B Utrörelse

Sågsvärdet är monterat på ett svärdfäste som i sin tur är monterat på en lagringsenhet. Lagringsenheten möjliggör att svärdet kan röras ut och hem. Sågsvärdets rörelse styrs av en hydraulcylinder, "svärdmatningscylinder". Sågsvärdets rörelse begränsas mekaniskt i varje ändläge.

Sågkedjan drivs av en hydraulmotor, "sågmotor", via ett sågkedjehjul. Sågenheten är utrustad med en sågkedjefångare som ska förhindra att sågkedjan flyger iväg om den lossnar från sågsvärdet.


Huvudsågen har två givare som känner sågsvärdets läge. En givare känner om sågsvärdet är hemma, "hemmalägesgivare". Den andra givaren känner sågsvärdets rörelse, "kapkontrollgivare".

Aggregatets styrsystem kan använda signalen från hemmalägesgivaren för att förhindra aktivering av matning framåt när sågsvärdet är ute.

Aggregatets styrsystem kan använda signalen från kapkontrollgivaren för att anpassa sågsvärdets utrörelse mot stamdiametern.

Aggregatet är utrustat med kedjeskottsskydd som har till uppgift att förhindra att kedjeskott inträffar då sågkedjan går av. Kedjeskottsskyddet är integrerat i aggregatets ram.

1. Kedjeskottsskydd




Såg 98XL

Sågmotorns varvtal styrs av en ventil. Sågmotorn kan endast driva sågkedjan åt ett håll. Sågmotorvarvtalet ställs in i aggregatets styrsystem.

Svärdmatningscyklern styrs av en ventil.

Den mekaniska begränsningen av sågsvärdets utrörelse utgörs av ramen. Den mekaniska begränsningen av sågsvärdets hemrörelse utgörs av svärdmatningscyklern. Svärdmatningscyklern används även för att justera sågsvärdets hemmaläge.

Såg 98XL har en manuell kedjesträckningsanordning bestående av tryckbricka, tapp, låsaxel och excenter.



2690199

1. Sågmotor
2. Hemmalägesgivare
3. Lagringsenhet
4. Svärdfäste
5. Sågkedjehjul
6. Sågkedjefångare
7. Tryckbricka
8. Excenter
9. Låsaxel
10. Tapp
11. Svärdmatningscylinder
12. Sågsvärd
13. Sågkedja

Såg 411XL


Sågmotorns varvtal styrs av en ventil. Sågmotorn kan endast driva sågkedjan åt ett håll.

Sågmotorvarvtalet ställs in i aggregatets styrsystem.

Svärdmatningscyklern styrs av en ventil.

Den mekaniska begränsningen av sågsvärdets utrörelse utgörs av ramen. Den mekaniska begränsningen av sågsvärdets hemrörelse utgörs av en stoppskruv. Stoppskruven är monterad i ramen och används även för att justera sågsvärdets hemmaläge.

Såg 411XL har en manuell kedjesträkningsanordning bestående av tryckbricka, tapp, låsaxel och excenter.



1. Sågmotor
2. Kapkontrollgivare
3. Hemmalägesgivare
4. Svärdfäste
5. Sågkedjehjul
6. Sågkedjefångare
7. Tryckbricka
8. Excenter
9. Låsaxel
10. Tapp
11. Svärdmatningscylinder
12. Sågsvärd
13. Sågkedja

Sågkedjesmörjning, Super Greasy

Super Greasy är en hydraulisk kolvpump för oljebaserad kedjesmörjning. Pumpen är monterad på oljetanken som är integrerad i ramen.

Oljetanken har två silar för grov filtrering av sågkedjeoljan. En sil är monterad i oljetanken under påfyllnadslocket. Den andra silen är monterad i oljetanken vid inloppet till pumpen.

Pumpen har ett fast displacement. Genom att variera slagfrekvensen (antal slag per sekund) kan flödet varieras. Flödet ställs in i aggregatets styrsystem.

Extrautrustning

Rotsökning (Find End)

Rotsökningssystemets huvudkomponent är en lasergivare som monteras i ramen vid sågenheten. Laserstrålen känner av stammen. Aggregatets styrsystem kan använda signalen från lasergivaren för att hitta stammens ände, så att längden på stammen kan mätas, utan att stammen måste kapas för att nollställa längdmätningen.

Stubbehandling

Stubbehandlingsutrustningen sprayar ett bekämpningsmedel på stubben för att skydda stubben mot rotröta.

Stubbehandlingsutrustningens huvudkomponenter såsom tank och pump monteras på basmaskinen.

Bekämpningsmedlet leds via slangar från basmaskinen till sågenheten och sprayas på stubben via sågsvärdet. Sågsvärdet måste vara anpassat för stubbehandling.

Hantering

Transport av löst aggregat

**Fara!**


Klämrisk! Gå aldrig under eller nära hängande last. Säkerställ att all lyftutrustning som används är i gott skick, anpassad för ändamålet och dimensionerad för aggregatets vikt.

**Försiktighet!**

Risk för skärskador! Demontera sågkedjor och förse kvistknivarna med eggskydd vid hantering av aggregatet.

Viktigt!

Aggregatets inkommande hydraulanslutningar inte får vara pluggade vid lyft av aggregatet. Anslut hydraulslangar till hydraulanslutningarna och led ner slangarna i uppsamlingskärl.



2682458

Vid transport av löst aggregat ska aggregatet placeras plant på lastpall. Kvistknivar och hjularmar ska vara stängda. Träklossar ska skruvas fast i pallen så att samtliga kvistknivar och matarhjul får stöd. Aggregatets vikt ska vara jämnt fördelad mellan kvistknivarna och matarhjulen.

Aggregatet ska spännas fast mot lastpallen.

Lyft aggregatet i monterad lyftögla enligt bild. Lyft aldrig i andra delar av aggregatet.

Aggregatets vikt framgår i "Tekniska data".

Transport av aggregat monterat på basmaskin

Transportera aggregatet enligt säkerhetsföreskrifterna för transport i basmaskinens bruksanvisning.

Förvaring

Innan förvaring

Om aggregatet ska förvaras utan att användas ska följande åtgärder vidtas:

1. Rengör aggregatet.
2. Smörj aggregatet med fett vid samtliga smörjpunkter enligt underhållsschemat.
3. Fyll oljetanken med sågkedjeolja.
4. Se underhållsavsnittet för respektive extrautrustning för eventuella instruktioner vid långa uppehåll.

5. Kör samtliga cylinderfunktioner på aggregatet mellan sina ändlägen några gånger så att en oljefilm bildas på kolvstängerna.
6. Kör matarhjulsmotorerna en minut åt vardera håll för att säkerställa att de oljefylls.
7. Montera eggskydd på kvistknivarna.
8. Demontera sågkedjorna.
9. Om aggregatet har automatisk sågkedjesträckningsenhet ska sågsvärdet skjutas till sitt innersta läge och låsas där med buntband eller liknande.
10. Placera aggregatet på lastpall enligt instruktion för "Transport av löst aggregat".
11. Plugga aggregatets inkommande hydraulanslutningar så att aggregatet förblir oljefyllt. Om oljan tillåts rinna ut kan hydrauliska komponenter rosta invändigt och förstöras.

Under förvaring

Viktigt!

Aggregatet får förvaras i max 6 månader. Därefter måste aggregatet användas några timmar.

Förvara aggregatet under tak i ett utrymme som håller jämn temperatur för att undvika korrosion av aggregatet och dess elektroniska komponenter.

Kontrollera med jämna mellanrum under förvaringen att inga läckage förekommer. Vid behov ska en tunn film hydraulolja strykas på de kolvstänger som inte är indragna i cylindrarna.

Efter förvaring

Innan aggregatet tas i drift efter förvaring ska följande åtgärder vidtas:

1. Kontrollera att alla elektriska kontaktdon, med tillhörande stift, är fria från korrosion.
2. Smörj aggregatet med fett vid samtliga smörjpunkter enligt underhållsschemat.

3. Se underhållsavsnittet för respektive extrautrustning för eventuella instruktioner vid långa uppehåll.
4. Kontrollera att sågkedjesmörjningen fungerar enligt instruktion för kontroll av sågkedjesmörjningen.
5. Montera sågkedjorna.
6. Demontera kvistknivarnas eggskydd.

Skrotning och återvinning



Varning!

Aggregatets ackumulatorer är trycksatta med gas, som kan frigöras explosionsartat vid yttre åverkan.

Kontakta lokala myndigheter om hur aggregatet ska skrotas och återvinnas på bästa sätt.

Inför skrotning och återvinning bör följande utföras:

- Tvätta rent aggregatet.
- Dränera aggregatets system för hydraulolja och sågkedjeolja i kärl avsedda för detta.
- I de fall aggregatet är utrustat med färgmärkning och stubbehandling. Dränera systemen för färgmärkning och stubbehandling på vätska i kärl avsedda för detta.
- Demontera och sortera aggregatets elektroniska komponenter.
- Demontera och sortera aggregatets gummidetaljer.
- Sortera aggregatets återstående delar som metallskrot.

Handhavande

Viktigt!

Det är förbjudet att använda aggregatet som stöd för att avlasta basmaskinens vikt. Till exempel genom att trycka aggregatet mot marken för att hjälpa basmaskinen att vända.

Uppstart av aggregat

Viktigt!

Använd inte aggregatet om omgivningstemperaturen understiger lägsta tillåtna temperatur, se "Tekniska data".

Gör följande innan arbetspassets början:

1. Gör rent aggregatet från snö, is och skräp.
2. Varmkör hydrauloljan enligt instruktion i basmaskinens bruksanvisning. Hydrauloljan ska minst uppnå den lägsta tillåtna arbetstemperaturen, se "Tekniska data".

Viktigt!

Använd inte matarhjulsmotorerna eller sågmotorn för att varmköra hydrauloljan då det kan skada motorerna.

3. Om sågenheten har manuell kedjesträckningsenhet: sträck sågkedjan enligt instruktion för sågenheten.
4. Kör aggregatets hydrauliska funktioner några gånger så att aggregatet förses med varm hydraulolja.

Viktigt!

Låt aggregatet arbeta med begränsat tryck och flöde när aggregatets hydrauliska funktioner körs för att förse aggregatet med varm hydraulolja.

5. Kontrollera att sågkedjesmörjningen fungerar enligt instruktion för kontroll av sågkedjesmörjningen.

Avverkningsarbete

**Fara!**

Aggregatet måste vara helt stängt runt stammen innan fällning av trädet. Om aggregatet rör sig under sågning finns risk för kedjeskott.

**Fara!**

Lämna aldrig ett nästan genomsågat träd utan åtgärd.

**Fara!**

Beakta fällriktningen! Aggregatet kan inte tvinga trädet att falla åt ett visst håll. När trädet är avsågat och börjat falla är det i princip omöjligt att ändra fällriktning.

**Fara!**

Risk för personskada. Mata aldrig stammen mot hytten.

Viktigt!

Kör aggregatet med mjuka rörelser för att minimera slitaget på aggregatet och basmaskinen.

Avverkningsarbetet med aggregatet kan delas in i delmomenten planering, fällning, upparbetning och sortering.

Planering

Planera avverkningsarbetet innan det påbörjas. Positionera basmaskinen med hänsyn till:

- avstånd till de träd som ska upparbetas.
- uppläggningsplats.
- fällriktning.
- att basmaskinen står stadigt.

Fällning

Välj fällriktning så att trädet fälls säkert i önskad riktning. Ta hänsyn till:

- vindriktning och vindstyrka.
- trädets och terrängens lutning.
- närstående träd och andra hinder.


Ansätt aggregatet på motsatt sida som trädet ska fällas åt. Grip trädet så lågt som möjligt, men var säker på att sågsvärdet kan kapa hela stammen. Eventuellt kan ett dubbelkap göras. I de fall kapkontrollsgivaren hindrar sågsvärdet från att kapa hela stammen kan ett manuellt kap göras.

Viktigt!


Under inga omständigheter får aggregatet backas ner mot roten. Detta kan skada infästningen för knivar och matarhjul och gör då aggregatet obrukbart.

Pressa aggregatet lätt mot trädet i fällriktningen. Detta underlättar fällningen och minskar risken för att sågsvärdet fastnar. Om aggregatet pressas för hårt mot trädet kan fällsprickor uppstå i virket.

Bryt inte omkull ett halvsågat träd utan såga igenom hela trädet, för att minimera risken för fällsprickor.



900922



Dubbelkap

Dubbelkap är en teknik som används vid fällning av grova träd där sågsvärdet inte når att kapa igenom stammen med ett kap (figur A). Då kan två kap göras från två olika håll för att nå igenom stammen.

Gör först ett kappår med aggregatet vridet 90° medurs (figur B) i förhållande till det tänkta fällkapet.

Inför det andra kapet vrids aggregatet till positionen för fällkapet. Efter genomfört kap är trädet genomsågat (figur C). Trädet faller även fast båda kappåren inte möts exakt.

Upparbetning och sortering

Upparbetning innebär att träd kvistas och kapas i lämpliga längder. En väl planerad och utförd upparbetning maximerar virkesvärdet, underlättar skotning och minskar markskador.


Upparbeta träd så att virket hamnar i högar sorterade efter virkeskvalitet. Sikta med aggregatet ovanför de redan kapade stockarna vid upparbetning. Då kapas stockarna så att stockarnas ändar hamnar i linje med varandra. Detta kallas för att virkeshögarna blir jämndragna. Om möjligt kapa stocken med stöd för att minimera risken för kapsprickor.

Undvik att lägga grenar och kvistar på upparbetat virke. Om marken har låg bärighet är det lämpligt att kvista framför basmaskinen så att riset skyddar marken från körsador och förhindrar att basmaskinen kör fast.

Grova grenar

Om trädet har en eller flera grova grenar som kan försvåra upparbetningen kan trädet kvistas i ett enda moment eller kvistas en bit längre än den tänkta stocklängden. Detta för att ge aggregatet

möjlighet att nå en hög matningshastighet vilket underlättar kvistning av träd med grova grenar. Därefter backar man tillbaka och upparbetar stocken som vanligt.



Klykor

Tekniken för att hantera träd med klykor beror på hur trädet ser ut.

Om klykan sitter lågt kapas den ena stamdelen direkt och upparbetas som vanligt. Därefter fälls och upparbetas resten av trädet.

Om klykan sitter högt fälls hela trädet och upparbetas som vanligt fram till klykan. Därefter läggs stammen på marken. Positionera aggregatet hängande över klykan och aktivera sågenheten så att ena eller båda stamdelarna kapas av. Plocka därefter upp och upparbeta stamdelarna som vanligt.

900948

Parkering vid arbetets slut

1. Om sågenheten har manuell sågkedjesträckningsenhet: släpp sågkedjans sträckning enligt kontroll och underhåll för sågenheten.
2. Grovrengör aggregatet enligt "Grovrengöring"
3. Stäng kvistknivarna och öppna matarhjulssarmarna.
4. Parkera aggregatet i nedtiltat läge med kranen maximalt utsträckt i basmaskinens mest stabila riktning.
5. Avlasta basmaskinens hydraulik.
6. Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

Oförutsedda driftstopp



Fara!

Försök alltid att avhjälpa felet från basmaskinens hytt. Lämna endast hytten som en sista utväg då du försäkrat dig om att inga oförutsägbara maskinrörelser kan inträffa.



Fara!

Försök aldrig frigöra stammar som fastnat i aggregatet för hand, t ex genom att lossa hydraulslangar eller manuellt aktivera aggregatets hydraulventiler.

I händelse av haveri, t ex slang- eller kabelbrott, som gör aggregatet obrukbart och där aggregatet fortfarande greppar en stam måste aggregatet frigöras från stammen innan reparationsarbete påbörjas.

Positionera aggregatet så att kvistknivarna går fritt från marken. Försök att aktivera funktionen för att öppna kvistknivarna.

Om kvistknivarna inte öppnas, bryt tryckförsörjningen till aggregatet. Vänta tills kvistknivarna öppnats något med hjälp av det inre läckaget i aggregatets hydraulventiler. Använd därefter basmaskinens kran för att lirka loss aggregatet från stammen.

Ta hjälp av andra maskiner om det behövs.

Kontroll och underhåll

Detta kapitel beskriver kontroller och underhåll av aggregatet som kan utföras av föraren. Allt underhållsarbete på aggregatet som saknar instruktioner i detta kapitel ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Vissa arbetsmoment i detta kapitel kräver två personer för att kunna utföras. Säkerställ att det finns möjligheter att tillkalla hjälp om olyckan är framme. Ha alltid mobiltelefon, komradio eller liknande nära till hands när kontroll och underhållsarbete utförs. Säkerställ även att lämpliga fordon och farbara vägar finns om det blir nödvändigt att uppsöka sjukhus.

**Fara!**

Klämrisk! Aggregatet måste parkeras enligt instruktion för att minimera risken för klämskador.

**Varning!**

Risk för brännskador! Låt aggregatet och hydraulolja svalna innan kontroll och underhåll utförs på aggregatet.

**Varning!**

Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.

**Varning!**

Trycksatt vätska kan ha skärande verkan. Leta aldrig efter läckor i aggregatets system genom att känna med händer eller andra kroppsdelar.

**Varning!**

Risk för skärskada! Demontera alltid alla sågkedjor och montera eggskydd på kvistknivar innan kontroll och underhåll av aggregatet påbörjas.

**Varning!**

Risk för ögonskada! Laserstrålning. Titta inte in i strålen. Klass 2 laserprodukt.



Försiktighet!

Undvik hudkontakt med aggregatets vätskor - de kan vara skadliga. Undvik även inandning av ångor.

Parkering av aggregat inför kontroll och underhåll

Parkering i upptiltat läge

1. Öppna kvistknivarna och matarhjulsarmarna.
2. Parkera aggregatet i upptiltat läge med kranen maximalt utsträckt i basmaskinens mest stabila riktning.
3. Avlasta basmaskinens hydraulik.
4. Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.
5. Montera eggskydd på kvistknivarna.
6. Demontera alla sågkedjor.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

Parkering i nedtiltat läge

1. Stäng kvistknivarna och öppna matarhjulsarmarna.
2. Parkera aggregatet i nedtiltat läge med kranen maximalt utsträckt i basmaskinens mest stabila riktning.
3. Avlasta basmaskinens hydraulik.
4. Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.
5. Montera eggskydd på den övre kvistkniven.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

Grovrengöring

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Grovrengör aggregatet enligt nedan:

1. Ta bort grenar och trädrester från aggregatet. Kontrollera att de inte orsakat skada.
2. Gör rent aggregatet från vatten och snö i kall väderlek för att förhindra isbildning.
3. Gör rent mätthjulet och runt mätthjulsarmen.
4. Gör rent matarhjulen.
5. Gör rent sågenheten.

Kontroll av aggregatet

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge", om inte annat anges.

Kontrollera att aggregatet inte har sprickor

För att kontrollera att aggregatet inte har sprickor:

1. Demontera höger och vänster skyddsplåt vid höger och vänster kvistkniv.
2. Kontrollera om det finns sprickor i aggregatets komponenter. Var noggrann med att kontrollera:
 - ramen, speciellt vid samtliga cylinderinfästningar.
 - matarhjulsarmarna.
 - kvistknivarna.

Om sprickor påträffas måste de berörda komponenterna lagas innan aggregatet tas i drift. Se avsnitt för "Reparationssvetsning".

3. Återmontera höger och vänster skyddsplåt vid höger och vänster kvistkniv.
4. Kontrollera att alla skydd är hela. Kontrollera att skruvarna som håller skydden är hela och åtdragna. Ersätt skruvar som fallit bort.

Kontroll av anslagsbuffertar

Kontrollera att anslagsbuffertarna vid matarhjulsarmarna inte har skador eller saknas. Ersätt skadade och saknade anslagsbuffertar.

Kontroll av elkablage

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".

Öppna skyddshuven och kontrollera att synligt elkablage är helt och oskadat. Ersätt skadat eller trasigt elkablage.

Viktigt!

Byte av elkablage ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Kontroll av slitplåtar

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Slitplåt vid toppsåg

När slitplåten vid toppsågen är nedsliten till halva godstjockleken ska den bytas enligt "Reparationssvetsning".

Övre slitplåt

När den övre slitplåten är nedsliten till halva godstjockleken ska den bytas enligt "Reparationssvetsning".

Nedre slitplåt

När den nedre slitplåten är nedsliten till halva godstjockleken ska den bytas enligt "Reparationssvetsning".

Kontroll och justering av skyddshuv och flaklås



Varning!

Risk för klämskador! Skyddshuven är tung och har skarpa kanter. Hantera den varsamt.


Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".

Kontrollera att gasfjädern är hel. Kontrollera att skruvarna som fäster gasfjädern är hela och åtdragna.

Kontrollera att skyddshuvens flaklås är hela. Kontrollera att skruvarna som fäster flaklåsen är hela och åtdragna. Ersätt skruvar som fallit bort.

Justera skyddshuvens stoppskruvar och låsmuttrar så att skyddshuven sitter fast när flaklåsen är låsta och så att inget flaklås sitter löst.

1. Låsmuttrar
2. Stoppskruvar
3. Flaklås
4. Gasfjäder



2215005


Axlar till matarhjulssarmar och kvistknivar

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kontroll av Log Max standardaxlar

Kontrollera att axelns låsskruv är hel och åtdragen.

Kontrollera att axelns rotationslåsning är hel. Reparera vid behov enligt "Reparationssvetsning"



Kontroll av axialglapp

För att kontrollera axialglappet mellan en komponent och ramen:

1. Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".
2. Demontera skyddsplåtar vid höger och vänster kvistkniv.
3. Använd ett bladmått för att kontrollera glappet mellan komponenten och ramen. Notera glappet på båda sidor om komponenten.
4. Om det totala glappet överstiger 1 mm måste axeln shimsas.

Viktigt!

Shimsning av axlar ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Kvistningsenhet




Försiktighet!

Risk för skärskada. Kvistknivarnas eggar är vassa.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kvistknivarnas eggar

Mindre skador av kvistknivarnas eggar åtgärdas med hammare och fil. Större skador åtgärdas med slipskiva för metall på slipmaskin. För att kvistknivarna ska behålla sin hårdhet får de inte utsättas för höga temperaturer under slipning.




För enkel kontroll av korrekt eggvinkel finns en eggmall att tillgå. Eggmallen kan användas till alla kvistknivars eggar, förutom för den nedre kvistknivens motfaser.

Viktigt!

Byte av kvistknivar ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Övre kvistkniv

Övre kvistkniven ska slipas enligt eggmall. Om övre kvistkniven får en motfas eller blir sliten på insidan kan den reparationssvetsas enligt "Reparationssvetsning" och därefter slipas på nytt. När knivskäret på den övre kvistkniven blir för slitet, bytes knivskäret enligt "Reparationssvetsning".




906858


Höger och vänster kvistkniv

Höger och vänster kvistkniv ska slipas enligt eggmall.

När knivskären på höger och vänster kvistkniv blir för slitna, eller tjockleken på knivskäret är mindre än 6 mm, ska de bytas enligt "Reparationssvetsning". Slitgränsen för höger och vänster kvistkniv mäts vid (1).



2670199



Nedre kvistkniv

Den nedre kvistknivens övre och nedre egg ska slipas enligt eggmall, men med motfas (1).


När nedre kvistkniven blir tillräckligt sliten ska den ersättas. Slitgränsen är när totalhöjden för nedre kvistkniven är mindre än 132 mm eller tjockleken är mindre än 14 mm. Slitgränsen för nedre kvistkniven mäts vid (2).

Fast kvistkniv

Den fasta kvistkniven behöver inte underhållas. Den är integrerad i en slitplåt som ersätts när den är utsliten, se "Kontroll av slitplåtar".

Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning

För att kontrollera övre kvistknivens fjäder och dess förspänning, kontrollera först att fjädern (1) är hel. Är fjädern trasig eller sliten, ersätt fjädern enligt "Byte av övre kvistknivens fjäder".




2096980

Justera fjäderns förspänning genom att:

1. Lossa låsmuttern (2).
2. Skruva justerskruven (3) medurs för att öka förspänningen.
3. Skruva justerskruven (3) moturs för att minska förspänningen.
4. Dra åt låsmuttern (2).

Vid grundinställning av fjäderförspänningen ska justerskruven (3) sticka ut ca 4 mm från den gängade pluggen.



2097822

Byte av övre kvistknivens fjäder

När fjädern till den övre kvistkniven är sliten eller trasig ska den ersättas på följande sätt:

1. Lossa låsmuttern (2).
2. Vrid justerskruven (3) moturs tills den är fullt utskruvad.
3. Lossa den gängade pluggen (4).
4. Dra övre kvistkniven till sitt yttre ändläge.
5. Ersätt den gamla fjädern (1) med en ny fjäder.
6. Skruva tillbaka den gängade pluggen (4).
7. Skruva in justerskruven (3) så att fjädern (1) sitter kvar.
8. Skjut tillbaka övre kvistkniven.
9. Gör en grundinställning av fjäderförspänningen enligt "Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning".

Grundinställning och justering av övre kvistknivsgivare




Fara!

Endast tändningen får vara aktiverad när grundinställning av övre kvistkniven utförs. Säkerställ att basmaskinens övriga funktioner inte går att aktivera.

En korrekt inställning av övre kvistknivsgivaren är nödvändigt för att aggregatets kvistnings- och matningsenhet ska fungera bra. Därför är det viktigt att justera övre kvistknivsgivaren efter rådande förhållanden.


Active Friction Control™ (AFC)

Denna instruktion beskriver hur man gör en mekanisk grundinställning av övre kvistknivsgivaren. En fullgod inställning av AFC-systemet kräver även justering av inställningar i aggregatets styrsystem.



1. Lossa justerskruvens låsmutter (1).
2. Vrid justerskruven (2) moturs så långt det går.
3. Tryck in och håll kvar den övre kvistkniven mot dess stopplack.
4. Vrid justerskruven (2) medurs tills den får mekanisk kontakt med övre kvistknivsgivaren.
5. Vrid justerskruven (2) moturs 1 varv.
6. Lås justerskruven (2) med låsmuttern (1). Var noga med att inte vrida på justerskruven (2) när låsmuttern (1) dras åt.

Se bruksanvisning för aggregatets styrsystem för vidare instruktioner angående justering av AFC-systemet.



Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår

Kontrollera att skruv och mutter är hela och att övre kvistkniven ligger emot ramen. För att övre kvistkniven ska kunna röra sig krävs ett spel (1) på 0,3-0,7mm. Spelet (1) kontrolleras med bladmått.

Justera spelet (1) med shims.

Viktigt!

Blir spelet för stort kan övre kvistkniven och ramen skadas.

Matningsenhet

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kontroll av matarhjul

Kontrollera skärpan och slitage på matarhjulens ribbor. Slipa eller ersätt matarhjulen vid behov. Ersätt matarhjulen enligt "Byte av matarhjul".

Åtdragning av matarhjulsmuttrar

Dra åt matarhjulsmuttrarna korsvis till rekommenderat åtdragningsmoment:

V12

200 Nm.

MS11

550 Nm.

Om åtdragningen görs med handverktyg måste matarhjulet blockeras så att det inte kan rotera.

Om matarhjulet nyligen monterats måste åtdragningen upprepas efter 1 h.

Byte av matarhjul

Demontering av matarhjul

För att demontera ett matarhjul:

1. Lossa matarhjulsmuttrarna $\frac{1}{2}$ -1 varv. Om muttrarna lossas med handverktyg måste matarhjulet blockeras så att det inte kan rotera.
2. Säkra matarhjulet med lämplig lyftutrustning.
3. Ta bort matarhjulsmuttrarna och matarhjulet.

Montering av matarhjul

För att montera ett matarhjul:

1. Rengör matarhjulets och matarhjulsmotornavets anliggningsytor.
2. Rengör och kontrollera gängor i matarhjulsmuttrar och på matarhjulsmotornavets skruvar. Ersätt trasiga muttrar och skruvar.

Viktigt!

Byte av skruvar i matarhjulsmotornavet ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

3. Lyft matarhjulet på plats med lämplig lyftutrustning.

Viktigt!

Smörj matarhjulsmotornavets skruvar innan montering av matarhjulsmuttrar.

4. Säkra matarhjulet genom att montera matarhjulsmuttrarna och dra åt dem lätt.
5. Avlägsna lyftutrustningen.
6. Dra åt matarhjulsmuttrarna enligt "Åtdragning av matarhjulsmuttrar".

Kontroll av åtdragning av skruvar till matarhjulsmotorer

För att kontrollera att skruvarna som håller matarhjulsmotorerna är åtdragna:

1. Demontera matarhjulen enligt "Demontering av matarhjul".
2. Dra åt skruvarna som håller matarhjulsmotorerna korsvis till rekommenderat generellt åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband med Nord-Lock brickor, se "Tekniska data".
3. Montera matarhjulen enligt "Montering av matarhjul".

Diametermätningenshet

Kontrollera diametermätningenshetens givare genom att öppna och stänga matarhjulsarmarna fem gånger. Givarnas värde i styrsystemet får inte skilja mer än max 5 pulser i repetitionerna för öppet eller stängt läge. Skiljer det mer än 5 pulser är diametermätningensheten defekt och ska felsökas av tekniker med erforderlig kunskap.

Se styrsystemets bruksanvisning för mer information.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Längdmätningenshet



Försiktighet!

Mäthjulet är vasst. Använd lämplig skyddsutrustning vid arbete med eller i närheten av mäthjulet.



Varning!

Risk för klämskada. Arbete med längdmätningssenheten sker i trånga utrymmen och med rörliga delar.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptillat läge".

Kontroll av längdmätningssenhetsenhet

Längdmätningssenhetsens mekaniska delar kontrolleras genom att:

1. Bryt tryckförsörjningen till aggregatet.
2. Aktivera funktionen *längdmätningshjul ut* upprepade gånger tills längdmätningshjulet slutar att reagera på knapptryckningen.
3. Stäng av basmaskinen.
4. Lossa en av hydraulslangarna till mät hjulets hydraulcylinder, så att hydraulolja kan läcka ut. Använd en trasa för att torka upp eventuellt hydrauloljespill.
5. Dra ut mät hjulsarmen.
6. Kontrollera slitaget på mät hjulsbanorna. Byt vid behov enligt "Byte av mät hjulsbanor".
7. Kontrollera mät hjulets rullmotstånd genom att vrida på mät hjulet för hand. Mät hjulet ska rulla med ett jämnt rullmotstånd. Om rullmotståndet är ojämnt eller om mät hjulet rullar för lätt måste mät hjulets lager renoveras.
8. Känn efter glapp i:
 - mät hjulets lager.
 - mät hjulsarmens axel.
 - mät hjulsarmens medbringare.

Om det finns glapp måste berörd komponent bytas ut.

9. Dra åt hydraulslangen.

10. Aktivera *längdmätningshjul ut/in* fem gånger för att avlufta hydraulcylindern innan aggregatet tas i drift.

Viktigt!

Renovering av mätthjulets lager eller byte av komponenter i längdmätningssenheten, annat än mätthjulsbanor, ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Byte av mätthjulsbanor

För att byta mätthjulsbanor:

1. Bryt tryckförsörjningen till aggregatet.
2. Aktivera funktionen *längdmätningshjul ut* upprepade gånger tills längdmätningshjulet slutar att reagera på knapptryckningen.
3. Stäng av basmaskinen.
4. Lossa en av hydraulslangarna till mätthjulets hydraulcylinder, så att hydraulolja kan läcka ut. Använd en trasa för att torka upp eventuellt hydrauloljespill.
5. Dra ut mätthjulsarmen.
6. Ta bort skruvarna som håller mätthjulsbanorna mot mätthjularmens nav och ta bort mätthjulsbanorna.
7. Montera nya mätthjulsbanor med nya skruvar och brickor.
8. Dra åt hydraulslangen.
9. Aktivera *längdmätningshjul ut/in* fem gånger för att avlufta hydraulcylindern innan aggregatet tas i drift.
10. Provkör aggregatet och kontrollera att mätthjulet går fritt från:
 - ramen.
 - matarhjulen när matarhjulsarmarna är stängda.

Sågenhet

**Fara!**

Risken för kedjeskott ökar om sågenhetens komponenter är slitna. Kontrollera därför regelbundet att sågkedjan, sågsvärdet, sågkedjehjulet och kedjeskottsskyddet är i gott skick.

**Fara!**

Kassera alltid den trasiga sågkedjan efter sågkedjebrott.

**Fara!**

Om sågkedjefångaren eller skruven som fäster den mot sågmotoraxeln havererar kan sågkedjehjulet slungas iväg med hög hastighet.

**Varning!**

Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid hantering av sågkedja, sågsvärd och sågkedjehjul.

Viktigt!

Risk för sågmotorhaveri. Kör aldrig sågmotorn obelastad längre än totalt 3 sekunder per varje hel minut.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge", om inte annat anges.

Kontroll av kedjeskottsskydd

Kontrollera att kedjeskottsskyddet inte är skadat. Om kedjeskottsskyddet har skador som är djupare än 2 mm ska kedjeskottsskyddet bytas.

Viktigt!

Byte av kedjeskottsskydd får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.


Fylla sågkedjeolja

Fyll på sågkedjeolja var 8:e timme eller vid behov.

1. Tanklock
2. Verktyg till tanklock

- A Öppna
B Stäng

Rengör silarna som sitter i oljetanken vid behov.



952846

Kontroll av sågkedjesmörjning

Aktivera smörjpumpen i styrsystemet och kontrollera att det tränger fram sågkedjeolja på sågsvärdet. Tränger det inte fram sågkedjeolja på sågsvärdet krävs felsökning.

Kontroll av sågkedja

Kontrollera sågkedjesträckningen. Se instruktioner för respektive sågenhet.

Kontrollera skärvinklarna, skärpan och eventuella skador på sågkedjan. Byt sågkedjan om skador finns. Rätt skärvinklar och skärpa minskar slitaget på sågsvärd och sågkedja samt motverkar kapsprickor i virket.

Viktigt!

Kontrollera och slipa alltid sågkedjan enligt sågkedjetillverkarens rekommendationer.

Kontroll av sågsvärd

Kontrollera och rengör sågsvärdets sågkedjespår och sågoljekanaler så att dessa inte blir igensatta av spån och trädrester.

Vänd sågsvärdet med jämna mellanrum så sågsvärdet slits jämnt på båda sidor.

Viktigt!

Såga inte längre än cirka 5 sekunder åt gången. Då finns det risk för att sågsvärdet går för varmt och kan bli härdat. Ett härdat sågsvärd blir skört, vilket kan leda till sprickor eller att bitar av sågsvärdet lossnar.

Byt sågsvärdet om:

- sågsvärdet är böjt.
- sågsvärdet har sprickor eller andra skador.
- svärdbommarna börjar få grader och slitytorna visar spår efter sågkedjan.
- sågsvärdet har härdat.
- det finns glapp i noshjulet.


För byte av sågsvärd, se instruktioner för respektive sågenhet.

Kontroll av sågkedjehjul och sågkedjefångare


Kontrollera sågkedjehjulets slitage och skador. Byt sågkedjehjulet vid behov.

Om sågenheten har sågkedja med:

- 0,404"-delning, ska sågkedjehjulet bytas efter ett maximum av tio förbrukade sågkedjor eller när slitagedjupet på sågkedjehjulets yta uppnår 0,6 mm.



2222102



Om sågenheten har sågkedja med:


- 3/4"-delning, ska sågkedjehjulet bytas när slitagedjupet på sågkedjehjulets yta uppnår 0,6mm, eller när topparna på kuggarna (1) slitits ner till ytterdiametern på sågkedjehjulet.

Kontrollera att sågkedjefångaren inte är skadad.

Byt sågkedjefångaren om:

- den är kraftigt nedsliten.
- den har sprickor.
- det gått ur flisor.
- det finns glapp mellan sågkedjefångaren och sågmotoraxeln.

902391



Byta sågkedjehjul och sågkedjefångare


1. Demontera sågkedjan enligt respektive sågenhets instruktion för att byta sågkedja.
2. Demontera skruven (1) och brickan (2) och kassera dem.
3. Demontera sågkedjefångaren (3).
4. Demontera sågkedjehjulet (4).
5. Kontrollera att sågmotoraxeln (5) och axelkilen (6) inte är skadade. Byt axelkilen (6) om det finns glapp mellan sågmotoraxeln (5) och axelkilen (6). Om det finns glapp trots att en ny axelkil (6) monterats måste sågmotoraxeln (5) bytas.
6. Rengör och smörj in sågmotoraxeln (5) med fett eller olja.
7. Montera nytt sågkedjehjul (4). Kontrollera att sågkedjespåret på sågkedjehjulet ligger i linje med sågsvärdets sågkedjespår. Justera sågkedjehjulet med shims vid behov.
8. Montera sågkedjefångaren (3), ny bricka (2) och ny skruv (1).
9. Montera sågkedja enligt respektive sågenhets instruktion för att byta sågkedja.

Viktigt!

Byte av sågmotor eller sågmotoraxel får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Såg 98XL


Sträcka sågkedja



1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln behöver inte vridas längre än att förspänningen släpper.
2. Sträck sågkedjan genom att vrida excentern moturs, så att sågsvärdet trycks ut mot sågkedjan.
3. Spänn fast sågsvärdet genom att vrida låsaxeln medurs.

Viktigt!


Vid arbetets slut ska sågkedjans sträckning släppas så att sågkedjan kan krympa när den kallnar.



Kontrollera sågkedjesträckningen

Greppa sågkedjan mitt på sågsvärdet med tummen och pekfingeret och dra ut sågkedjan från sågsvärdet. Avståndet som skapas mellan sågkedjan och anläggningsytan på sågsvärdet ska vara 3-4 mm.


Byta sågkedja



2690170

1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln behöver inte vridas längre än att förspänningen släpper.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att vrida excentern medurs.
3. Skjut in sågsvärdet.
4. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
5. Montera ny sågkedja.
6. Sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

Byta sågsvärd




1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln ska vridas så att dess plana yta är vänd mot sågsvärdet.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att vrida excentern medurs.
3. Skjut in sågsvärdet.
4. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
5. Dra ned tryckbrickan och excentern mot låsaxeln för att kunna frigöra sågsvärdet.
6. Lyft sågsvärdet så att det går fritt från styrepinnarna i tryckplattan och dra ut sågsvärdet.
7. Montera nytt sågsvärd, se till att tryckplattans styrepinnar passas in i motsvarande hål i sågsvärdet.
8. Vrid låsaxeln så att sågsvärdet trycks fast tillräckligt för att sågkedjan ska gå att montera.
9. Montera sågkedjan och sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

OBS!

Om sågsvärdet har öppna spår för styrepinnarna, behöver förspänningen endast släppas så att tryckbrickan inte längre klämmer fast sågsvärdet.

Såg 411XL


Sträcka sågkedja



1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln behöver inte vridas längre än att förspänningen släpper.
2. Sträck sågkedjan genom att vrida excentern moturs, så att sågsvärdet trycks ut mot sågkedjan.
3. Spänn fast sågsvärdet genom att vrida låsaxeln medurs.

Viktigt!


Vid arbetets slut ska sågkedjans sträckning släppas så att sågkedjan kan krympa när den kallnar.



Kontrollera sågkedjesträckningen


Greppa sågkedjan mitt på sågsvärdet med tummen och pekfingeret och dra ut sågkedjan från sågsvärdet. Avståndet som skapas mellan sågkedjan och anläggningsytan på sågsvärdet ska vara 3-4 mm.

Byta sågkedja



1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln behöver inte vridas längre än att förspänningen släpper.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att vrida excentern medurs.
3. Skjut in sågsvärdet.
4. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
5. Montera ny sågkedja.
6. Sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

Byta sågsvärd



2223574

1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att vrida låsaxeln moturs. Låsaxeln ska vridas så att dess plana yta är vänd mot sågsvärdet.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att vrida excentern medurs.
3. Skjut in sågsvärdet.
4. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
5. Dra ned tryckbrickan och excentern mot låsaxeln för att kunna frigöra sågsvärdet.
6. Lyft sågsvärdet så att det går fritt från styripinnarna i tryckplattan och dra ut sågsvärdet.
7. Montera nytt sågsvärd, se till att tryckplattans styripinnar passas in i motsvarande hål i sågsvärdet.
8. Vrid låsaxeln så att sågsvärdet trycks fast tillräckligt för att sågkedjan ska gå att montera.
9. Montera sågkedjan och sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

OBS!

Om sågsvärdet har öppna spår för styrpinnarna, behöver förspänningen endast släppas så att tryckbrickan inte längre klämmer fast sågsvärdet.

Hydraulsystem



Varning!

Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.



Varning!

Risk för brännskador! Låt aggregatet och hydraulolja svalna innan kontroll och underhåll utförs på aggregatet.



Försiktighet!

Undvik hudkontakt med aggregatets vätskor - de kan vara skadliga. Undvik även inandning av ångor.

Viktigt!

Risk för maskinskada. Gör rent ordentligt vid arbete med hydraulsystemet. Skräp i hydraulsystemet kan orsaka omfattande skador.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge", om inte annat anges.

Byte av hydraulslang



Varning!


Den nya hydraulslangen måste ha samma eller högre tryckklass vid byte av hydraulslang.

Hydraulslangar som är avsedda att motstå ett tryck på mer än 150 bar får inte installeras med återanvändbara hydraulkopplingar. Hydraulkopplingar som kräver särskild bearbetning, så som press, anses inte vara återanvändbara hydraulkopplingar.

När en hydraulslang är sliten eller har gått sönder ska den bytas enligt:

Hydraulslang med ORFS-kopplingar

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj O-ringar och tätningar med olja före monteringen.
8. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant (3), för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.



9. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
10. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
11. Markera därefter (med märkpenna) på adaptern och hydraulslangmuttern start (1) för åtdragningen. Markera även stopp (2) på adaptern, 30° eller ett halvt nyckelgrepp från start (1).
12. Dra fast hydraulslangen så att startmarkeringen (1) på hydraulslangmuttern hamnar i linje med stoppmarkeringen (2) på adaptern. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig. Håll emot hydraulslangen för att skydda O-ringen.
13. Torka bort hydrauloljespill.

Hydraulslang med BSP-kopplingar

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant, för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.
8. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Dra fast hydraulslangen med åtdragningsmoment enligt tabellen nedan. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig.
11. Torka bort hydrauloljespill.

Gänga	Åtdragningsmoment [Nm]
G 1/8	20
G 1/4	25
G 3/8	40
G 1/2	60
G 5/8	70
G 3/4	115
G 1	140
G 1 1/4	200
G 1 1/2	270
G 2	350


Hydraulslang med Banjo-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
8. Byt tätningselement.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Dra fast hydraulslangen med åtdragningsmoment enligt tabellen nedan. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig.
11. Torka bort hydrauloljespill.


Gänga	Åtdragningsmoment [Nm]
G 1/8	10
G 1/4	20
G 3/8	45
G 1/2	70
G 3/4	130

Hydraulslang med JIC-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant (3), för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.
8. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Markera därefter (med märkpenna) på adaptern och hydraulslangmuttern start (1) för åtdragningen. Markera även stopp (2) på adaptern, enligt tabellen nedan.
11. Dra fast hydraulslangen så att startmarkeringen (1) på hydraulslangmuttern hamnar i linje med stoppmarkeringen (2) på adaptern. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig. Håll emot hydraulslangen för att skydda kopplingen.
12. Torka bort hydrauloljespill.



Gänga	Nyckelgrepp	Grader från start
7/16"-20 UNF	2	120°
1/2"-20 UNF	2	120°
9/16"-18 UNF	2	120°
3/4"-16 UNF	2	120°
7/8"-14 UNF	1,5	90°
1 1/16"-12 UN	1	60°
1 5/16"-12 UN	1	60°
1 5/8"-12 UN	1	60°
1 7/8"-12 UN	1	60°
2 1/2"	1	60°



Hydraulslang med WEO-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärn under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Använd skruvmejsel för att ta bort monteringsstoppet (1) på den defekta hydraulslangen.
5. Tryck in nippeln (2) hela vägen i hydraulkopplingen (3) och dra sedan ut hydraulslangen.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
8. Montera den nya hydraulslangen genom att trycka in nippeln (2) i hydraulkopplingen (3).
9. Torka bort hydrauloljespill.

Kontroll och byte av ackumulatorer



Varning!

Kontroll av ackumulatorer får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

För att byta ackumulator:

1. Gör rent runt hydraulslangkopplingen och ackumulatorn.
2. Lossa hydraulslangen till ackumulatorn enligt "Byte av hydraulslang".
3. Skruva loss den defekta ackumulatorn.
4. Skruva fast den nya ackumulatorn.
5. Skruva tillbaka hydraulslangen enligt "Byte av hydraulslang".

Tryckkontroll



Fara!

Kontroll och justering av tryckinställningar kräver att en person vistas inom aggregatets räckvidd när aggregatet är trycksatt.

Därför får detta arbete endast utföras av personer som är väl förtrogna med aggregatets funktion och konstruktion.

Personen som befinner sig i basmaskinens hytt måste vara väl förtrogen med handhavande av både basmaskin och aggregat.



Varning!

Vid till- och fränkoppling av manometer ska aggregatets hydraulsystem vara trycklöst.



Varning!


Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.

Kontroll och justering av tryckinställning

Inställningarna gäller vid hydrauloljetemperatur 40°C, returtryck 0 bar och dräneringstryck 0 bar.

1. Varmkör hydraulsystemet till angiven temperatur.
2. För ut kranen så långt det går i basmaskinens mest stabila riktning. Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".
3. Demontera de skydd som krävs för åtkomst till den mätpunkt som ska användas.
4. Anslut en manometer till den mätpunkt som hör till den funktion som ska kontrolleras.
5. Personen som läser av manometern ska placera sig utanför basmaskinens och aggregatets räckvidd.
6. Starta basmaskinen. Lyft aggregatet från marken.
7. Trycksätt aggregatet med ett tryck som är minst 20 bar högre än det tryck som ska ställas in. Kontroll av vissa funktioner kräver ett speciellt förfarande, se "Särskilda instruktioner".
8. Läs av inställt tryck på manometern och justera vid behov.
9. Gör hydraulsystemet trycklöst och demontera manometern.

Tryckinställningar



2670301

Funktion	Mätpunkt	Ventil	Inställning [bar]		Instruktion
			Nominell	Max	
Huvudtryck	PM2				Inställning av huvudtryck.
Returtryck	T3				Inställning av huvudtryck.
Dräneringstryck	TP				Inställning av huvudtryck.
Servotryck	PS		35±2		Kontroll av servotryck.
Hjälpfunktionstryck (Hydraulisk övre kvistkniv)	P2	R1	180-5	180	
Nedre kvistkniv stäng	PL	R2	160-5	160	Kontroll av funktion ansluten till "PL".
Nedre kvistkniv öppna	PL	R3	70±5	75	Kontroll av funktion ansluten till "PL".
Rotationsenhet	PL	R4	190-5	190	Kontroll av rotationsenhet
Höger/vänster kvistkniv stäng	PL	R5	160-5	160	Kontroll av funktion ansluten till "PL".
Höger/vänster kvistkniv öppna	PL	R6	70±5	75	Kontroll av funktion ansluten till "PL".
Svärdmatning (Huvudsåg)	SM	R7	60	80	Inställning av svärdmatningstryck.
Matarhjulsarmar	PRM (1)	R8	115±5	160	Inställning av matarhjularmstryck.
Mäthjul ut	A52	R9	80±2	100	
Svärdmatning (Toppsåg)	PRM (2)	R10	60	80	Inställning av svärdmatningstryck.

Särskilda instruktioner

Kontroll och justering av vissa tryckinställningar kräver ett särskilt förfarande enligt instruktionerna nedan.

Inställning av huvudtryck

Kontroll och justering av huvud-, retur- och dräneringstryck ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap vid service av aggregatet.

Kontroll av servotryck

Pluggen i port "PS" ersätts med ett mätuttag.

Kontroll av funktion ansluten till "PL"

Den funktion som ska kontrolleras måste aktiveras för att trycket ska kunna avläsas. Funktionen måste vara aktiverad under hela tiden som kontrollen utförs. Var noga med att endast aktivera en funktion i taget.

Kontroll av rotationsenhet

Demontera hydraulslangarna från ventelsektionen och montera pluggar i ventelsektionens portar.

Den funktion som ska kontrolleras måste aktiveras för att trycket ska kunna avläsas. Funktionen måste vara aktiverad under hela tiden som kontrollen utförs. Var noga med att endast aktivera en funktion i taget.

Inställning av svärdmatningstryck

Svärdmatningstrycket ska justeras efter rådande förhållanden (väderlek, trädslag etc.) för optimal prestanda. Nominell inställning är rekommenderad grundinställning.

Inställning av matarhjularmstryck

Matarhjularmstrycket ska ställas så lågt som möjligt utan att matarhjulen slirar vid matning. Nominell inställning är rekommenderad inställning för stålhjul.

Extrautrustning

Vid kontroll och underhåll av extrautrustning.
Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptillat läge", om inte annat anges.

Find End

Kontrollera att det inte finns något skräp i vägen för lasergivarens avläsningsområde. Rengör vid behov.

Viktigt!

Byte och felsökning av lasergivaren ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Reparationssvetsning

Reparationssvetsning får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap enligt av Log Max AB tillhandahållen svetsinstruktion.

Viktigt!

Vid svetsningsarbete på aggregatet finns stor risk att elektiska komponenter förstörs.


Underhållsschema

Smörjschema 8h

Aggregatets samtliga smörjpunkter är åtkomliga när aggregatet parkeras enligt "Parkering i upptiltat läge".

OBS!


För att underlätta smörjning av kvistknivarna kan det vara fördelaktigt att inte öppna kvistknivarna helt vid parkering av aggregatet. Detta så att smörjnipplarnas placering kan justeras något genom att dra i knivarna.



2691426

Pos	Smörjpunkt	Kommentar	Antal
1	Övre kvistkniv		3
2	Höger och vänster kvistkniv med cylindrar		6
3	Matarhjulsarmar med cylindrar		6
4	Mäthjulsarm		1
5	Mäthjuls cylinder		2
6	Nedre kvistkniv med cylinder		3
7	Svärdmatningscylinder		4

Underhållsschema 8h




2691428

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Aggregat	Grovrengöring	46
	Sågkedjesmörjning	Funktionstest	61
	Slangar och kablar	Kontroll, ersätt vid behov	70
	Spännremmar	Kontroll, spänn/ersätt vid behov	
1	Övre kvistkniv	Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår	55
2	Kvistknivar (alla)	Kontrollera eggarna och slipa vid behov	50
3	Matarhjul	Kontroll av matarhjul	55
4	Kedjeskottsskydd	Kontroll, ersätt vid behov	61
5	Sågsvärd och sågkedja	Kontroll, ersätt vid behov*	62, 61
6	Sågkedjehjul och sågkedjefångare	Kontroll, ersätt vid behov	62
7	Sågkedjeolja	Fyll på sågkedjeolja*	61
8	Find End	Rengör framför laser*	80

* Kan behöva utföras oftare än var 8:e timme.

Underhållsschema 50h




2691448

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Aggregat	Kontrollera att aggregatet inte har sprickor	47
	Saxpinnar	Kontroll, ersätt vid behov	
	Skydd	Kontroll av skruvar, åtdragning	96
	Elkablage	Kontroll av elkablage	48
	Diametermätningseenhet	Kontroll	57
1	Övre kvistkniv	Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning	52
2	Hjularmar, kvistknivar	Kontroll av låsskruvar till axlar	49
3	Hjularmar	Kontroll av anslagsbuffertar, ersätt vid behov	47
4	Skyddshuv	Kontroll och justering av skyddshuv och flaklås	48

Underhållsschema 250h

Viktigt!


Efter de 250 första drifttimmarna ska samtliga underhållsåtgärder utföras.



2691456

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Hydraulsystem	Tryckkontroll	77
1	Övre kvistkniv	Kontroll och justering av givare	54
2	Matarhjul	Åtdragning av muttrar	55
3	Längdmätningseenhet	Kontroll av längdmätningseenhet	58

Underhållsschema 1000h



2691469

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
1	Övre kvistkniv	Grundinställning av givare	54
2	Matarhjulsmotorer	Åtdragning, skruvar	57
3	Hjularmar, kvistknivar	Kontroll av axialglapp	50
4	Slitplåtar	Kontroll av slitplåtar	48

Serviceinformation

Service av aggregatet ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap enligt bifogad servicebok.

El- och hydraulschema kan erhållas på begäran från Log Max AB.

Felsökning

Fel

Den övre kvistkniven tenderar att lyftas från stammen eller skär in i stammen trots korrekt slipning.

Det kommer ingen sågkedjeolja på sågsvärdet.

Problem med diamettermätning.

Problem med längdmätning.

Troligt fel - Åtgärd

- Fjädern och dess förspänning behöver kontrolleras och eventuellt justeras, se "Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning".
- Det är slut på sågkedjeolja. Fyll på sågkedjeolja.
- Igensatta silar. Rengör silarna i systemet.
- Igensatta kanaler. Rengör kanalerna i svärdfästet och sågsvärdet.
- Felaktiga inställningar i styrsystemet.
- Igensatt avluftningsslang eller dess filter.
- Igensatt eller defekt smörjpump.
- Felaktigt inställt hydraultryck.
- Defekta ackumulatorer, se "Kontroll och byte av ackumulatorer".
- Slitna eller ovala matarhjul.
- Trasig diametergivare.
- Kabelbrott till diametergivaren.
- Felaktigt inställt hydraultryck.
- Defekt ackumulator till mätjulsylinder, se "Kontroll och byte av ackumulatorer".
- Felaktig inställning av övre kvistknivsgivare.
- Felaktig kalibrering av längdmätningssenheten.
- Trasig givare.
- Kabelbrott till längdmätningssenheten.
- Glapp i längdmätningssenheten.
- Mätjulsarmens rörelse blockeras av skräp.

Tekniska data

Mått och vikt

Mått och grundvikt.

Grundvikt*	2036 kg
Min bredd	1329 mm
Max bredd	1937 mm
Höjd till övre kvistkniv	2018 mm
Höjd till centrum av rotationsenheten	758 mm
Max tr addediameter DBH	500 mm
Max kapdiameter	800 mm
Max kapdiameter toppsåg	480 mm
Min öppning mellan matarhjul, V-stål	13 mm
Max öppning mellan matarhjul, V-stål	713 mm
Max öppning mellan kvistknivarna	742 mm

* Med grundvikt menas ett körbart aggregat med Parker V12 matarhjulsmotorer, V-stål Hard Grip matarhjul, såg 411XL (huvudsåg), såg 98XL (toppsåg) och fyllt med oljor.

Vikter på extrautrustning

Matarhjul, V-Stål Soft Grip	+6 kg
Matarhjul, Eukalyptus	+14 kg
Matarhjulsmotor MS11 1259 ccm	+72 kg
Find End	+2 kg
Stubbehandling	+1 kg

Ljudnivå

LWA = 110 dB (A)*

* Ljudnivån är uppmätt enligt EN ISO 3744:2009 med en felmarginal på ± 2 dB (A) enligt EA-4/16:2003. Ljudnivån är uppmätt när aggregatets sågmotor är aktiverad utan belastning på högsta tillåtna varvtal.

Temperatur

Använd inte aggregatet om utomhustemperaturen understiger -35°C .

Hydraulik

Krav på hydraulolja

Hydraulolja enligt DIN 51524			HL eller HLP
Renhet enligt ISO 4406			15/13/11
Viskositet	Normalt arbete	min	15 mm ² /s
		nominellt	30 mm ² /s
	Uppstart	max	380 mm ² /s
Hydrauloljetemperatur	Normalt arbete	min	20°C
		max	70°C

Aggregatet har provkörts med Q8 Hummel 46 innan leverans.

Allmänna rekommendationer

Max motoreffekt på basmaskin	188 kW
Max hydrauleffekt, från hydraulpump	154 kW
Max hydraultryck, vid hydraulpump	320 bar
Max hydrauloljeflöde	350 l/min

Minimikrav på hydraulsystemet

Minsta motoreffekt på basmaskin	103 kW
Minsta hydrauleffekt, från hydraulpump	84 kW
Minsta hydraultryck, vid hydraulpump	250 bar
Lägsta standbytryck	35 bar
Minsta hydrauloljeflöde	250 l/min

Sågkedjehastighet

Sågkedjehastigheten får max vara:

- 30 m/s för en sågkedja med 3/4"-delning.
- 40 m/s för en sågkedja med 0,404"-delning.

Om sågkedjetillverkaren föreskriver en lägre sågkedjehastighet än den som anges ovan ska sågkedjetillverkarens föreskrifter följas.

Om komponenter ersätts som kan förändra sågkedjehastigheten på sågenheten, ska varvtalet på sågmotorn kontrolleras så att den föreskrivna sågkedjehastigheten inte överskrids.

Smörjmedel

Viktigt!

Blanda aldrig olika typer av smörjmedel om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje smörjmedel har sin egen tillsats som ger den specifika egenskaper. Vid blandning av olika smörjmedel kan egenskaperna förändras med haveri som följd.

Krav på sågkedjeolja

För att få goda smörjegenskaper på sågenhet och pump krävs en sågkedjeolja som fungerar i skiftande klimat med bibehållen funktion. Sågkedjeoljan ska vara lättflytande, ha god vidhäftningsförmåga och tillfredställande smörjningseffekt på sågkedja och sågsvärd samtidigt som silar och smörjkanaler inte blir igensatta.

Att använda en sågkedjeolja med ett för högt viskositetstal leder till att sågkedjeoljan blir trögflytande vid låga temperaturer, vilket får till följd att verkningsgraden på smörjpumpen blir sämre. Problemen leder till förslitningar på smörjpump och sågenhet, vilket i sin tur kan leda till återkommande driftstörningar. Detta kan fortgå även efter ett byte till en mer lättflytande sågkedjeolja.

Använd en bio-olja med ISO VG tal mellan 32 och 68.

Viskositetsindex ska vara högre än 180 och anpassat till rådande klimat.

Smörjpumpen har provkörts med Q8 T65 75W-90 innan leverans.

Smörjfett

Det smörjfett som används ska ha goda smörjegenskaper och god vidhäftningsförmåga vid:

- låga varvtal.
- hög belastning.
- oscillerande rörelser.
- kraftiga vibrationer.
- stötblastningar och täta starter.
- den temperatur som lagringen kan uppnå vid drift.

Smörjfettet får inte innehålla sulfider som t ex molybdendisulfid eller zinksulfid. Smörjfettet får heller inte innehålla grafit som tillsats.

För bästa funktion och livslängd rekommenderas även att det fett som används:

- har rostskyddande egenskaper.

- har god vattenavvisningsförmåga.
- är biologiskt nedbrytbart.

Aggregatet smörjs med Q8 Rembrandt EP2 innan leverans.

Generella åtdragningsmoment

Följande generella åtdragningsmoment gäller om inte annat anges.

Åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband.				
		Klass enligt SS-ISO 898-1		
Gänga	Stigning [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,2	1,7	2,1
M4	0,70	2,9	4	4,9
M5	0,80	5,7	8,1	9,7
M6	1,00	9,8	14	17
M8	1,25	24	33	40
M10	1,50	47	65	79
M12	1,75	81	114	136
M14	2,00	128	181	217
M16	2,00	197	277	333
M18	2,50	275	386	463
M20	2,50	385	541	649
M22	2,50	518	728	874
M24	3,00	665	935	1120
M27	3,00	961	1350	1620
M30	3,50	1310	1840	2210
M33	3,50	1770	2480	2980
M36	4,00	2280	3210	3850

Generella åtdragningsmoment med Nord-Lock brickor

Åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband med Nord-Lock brickor.				
		Klass enligt SS-ISO 898-1		
Gänga	Stigning [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,7	2	2,2
M4	0,70	3,8	4,5	5,1
M5	0,80	7,5	8,9	10
M6	1,00	13,1	15,5	17,4
M8	1,25	32	37	42
M10	1,50	62	73	82
M12	1,75	107	126	142
M14	2,00	170	201	226
M16	2,00	260	307	345
M18	2,50	364	430	483
M20	2,50	510	602	676
M22	2,50	696	821	921
M24	3,00	878	1036	1165
M27	3,00	1284	1514	1700
M30	3,50	1750	2064	2318
M33	3,50	2360	2783	3124
M36	4,00	3043	3589	4029

Generella åtdragningsmoment för Expander

Åtdragningsmoment för Expander								
Gänga	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Nm	70	115	175	350	500	600	700	900

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV

Log Max

7000XT Fixed Head

Bruksanvisning
i original
470037-
SV